

Obsah balení (v závislosti na typu/výšce/rozměru záhonku)

- WPC prkna v barvě wenge
- Rohové otočné prvky

Postup montáže

1) Příprava místa

Vyberte rovný a stabilní povrch pro umístění záhonu. Doporučuje se odstranit trávu a vyrovnat terén.

2) Sestavení rámu

- Vezměte dvě 2 metrová a dvě 1 metrová prkna
- Spojte je pomocí rohových prvků tak, že prkna zasunete do příslušných otvorů v rozích. Rohové prvky umožňují nastavení úhlu v rozsahu 60° až 270°, což usnadňuje montáž
- Opakujte tento postup pro druhou a každou další vrstvu prken, čímž dosáhnete požadované výšky (30, 45, 60+ cm). Jednotlivé rohové prvky mohou být při vsouvání na sebe houževnaté, doporučujeme pro jejich zasunutí použít gumové kladivo. Rohové prvky jsou navrženy tak, aby se daly skládat na sebe - trn druhého rohu se zasune do vrchní části prvního rohu
- Vrchní (poslední) řadu rohových prvků poté ukončíte záslepkou.

3) Dokončení montáže

- Ujistěte se, že všechna prkna jsou pevně zasunuta do rohových prvků a tvoří stabilní konstrukci.
- Pro lepší stabilizaci zeminy uvnitř záhonu a zlepšení izolačních vlastností během zimních měsíců doporučujeme vnitřek záhonu vyložit nopovou fólií, nebo např. plastovou nádobou – dle možností dané lokality.

4) Naplnění záhonu

Po dokončení montáže můžete záhon naplnit vhodným substrátem a začít s pěstováním rostlin.

Další možnosti použití:

- Pískoviště pro děti
- Úložisko sypkých materiálů
- Ohraničení pozemků
- Výběh pro drobné zvířectvo

Celý systém je navržen tak, aby bylo velmi snadné jej kdykoli rozložit a znovu složit například na jiném místě nebo do jiného tvaru. Pro více informací a případné dotazy doporučuji navštívit oficiální stránky výrobce nebo kontaktovat zákaznickou podporu.

