

Vhodné využití: terasy, balkóny, lodžie, dvorky, chodníky, další venkovní prostory.

Před pokládkou – příprava podkladu

Před pokládkou WPC dlaždic NEXTWOOD® je třeba mít zajištěný správný podklad – pevná a rovná plocha s alespoň minimálním spádem pro zajištění odtoku vody (beton, dlaždice, hydroizolační podklad, případně ocelový rošt). Podklad musí být suchý a čistý, bez nerovností.

Pokládka

Na připravený rovný povrch začneme pokládku ve vzdálenějším rohu od stavby celou dlaždicí, osazenou rohovými lištami. Po založení rohu pokračujeme v pokládce dlaždic a ukončovacích lišt nacvakováním směrem od počátečního bodu v požadovaném směru.

V případě potřeby upravíme délku poslední dlaždice na potřebný rozměr za pomoci úhlové brusky, okružní, přímočaré nebo ruční pily.

Při zkracování dejte pozor na šroubky, které drží WPC desky na plastovém roštu, aby nedošlo k poškození pilového listu. Šroubky je možné přesunout. Po doplnění poslední řady z upravených dlaždic máte hotovo.

Tipy:

Dlaždice NEXTWOOD® mají výhodu v unikátním systému zámků, které umožňují napojení dlaždic z libovolné strany - je tak možné vytvářet různé vzory dlažby.

V případě mírné lokální nerovnosti, kterou nelze snadno odstranit, je možné přizpůsobit spodní plastový rošt WPC dlaždice NEXTWOOD® zabroušením za pomoci úhlové brusky.

Péče a údržba

Díky vlastnostem a životnosti WPC materiálu doporučujeme dlaždice pouze dvakrát ročně očistit vodou a běžným domácím čisticím prostředkem, případně častěji dle potřeby. Dbejte na čistotu mezi jednotlivými dlaždicemi, aby byl zajištěn odtok vody, za pomoci běžného vysavače. V případě znečištění povrchu masnotou nebo olejem, doporučujeme bezprostřední odstranění odmašťovacím přípravkem. Pokud masná skvrna není příliš intenzivní, většinou zmizí působením UV záření.

Na co si dát pozor

Vzhledem k charakteru WPC materiálu nepoužívejte pro čištění rozpouštědla. V bezprostřední blízkosti WPC prvků se tedy prosím vyvarujte manipulaci s barvami a olejem. Na dřevoplastových podlahách nedoporučujeme používat otevřený oheň (grilovat), neboť může dojít k poškození žhavými uhlíky. Pod gril můžete umístit nehořlavou podložku.